

MANUAL
USO, LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
SILESTONE® Y
ECO BY COSENTINO®



THE ORIGINAL



RECYCLED SURFACES

MANUAL USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SILESTONE® Y ECO BY COSENTINO®

CONSEJOS GENERALES DE USO

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HABITUALES

Debido a su baja porosidad, Silestone® y ECO by Cosentino® son superficies altamente resistentes a las manchas ocasionadas en el uso doméstico. Para la limpieza de Silestone® y ECO by Cosentino®, Cosentino® recomienda el uso de Q-Action. En caso de no disponer de este producto, la mejor opción es el uso de agua y jabón neutro.

■ LIMPIEZA DE MANCHAS TENACES

Ante situaciones de manchas que se han mantenido en el tiempo, algunas de las acciones a llevar a cabo son:

MANCHAS DE GRASA

Aplique Q-Action sobre la mancha y frote con un estropajo suave (para vitrocerámica) hasta que desaparezca. Aclare seguidamente con agua y seque la zona.

CAL DE AGUA (marcas de vasos)

Vierta un producto antical (tipo Viakal o similar) sobre la superficie y deje actuar durante 1 minuto. Posteriormente, aclare con abundante agua y seque. Siga las indicaciones recomendadas por el fabricante.

No aplique el producto antical sobre otros materiales que no sean la superficie (grifos, fregadero, etc.) porque podrían afectar al acabado de éstos.

MANCHAS DE SILICONA O MASILLA

Utilice una cuchilla y CleanColorsil o disolvente (que no contengan en su composición diclorometano) y frote con un estropajo suave (para vitrocerámica). Posteriormente, aclare con abundante agua y seque. Lo recomendable es eliminarla justo después de su instalación.

■ MANCHAS DIFÍCILES

Para manchas difíciles, vierta el producto Q-Action (o similar) sobre la zona afectada y deje actuar durante 2 minutos. Seguidamente, frote con un estropajo suave (para vitrocerámica), aclare con abundante agua y seque la zona.

■ LIMPIEZA DE TEXTURA LEATHER O TEXTURA VOLCANO

Para la limpieza habitual de estas superficies en texturas no pulidas, Cosentino® recomienda el uso de Q-Action o agua y jabón neutro. Para manchas tenaces use un estropajo no-rama, sin acusar demasiado en la zona afectada. Este tipo de texturas no pulidas, requieren como en cualquier tipo de productos con texturas rugosas, de un mayor grado de mantenimiento.

■ COMPORTAMIENTO ANTE GOLPES

Una de las características por las que destacan estas superficies es su alta resistencia a los impactos. Sin embargo, debe evitarse cualquier tipo de golpe en aquellas zonas que debido al trabajo del marmolista o profesional, quedan debilitadas (esquinas puntiagudas, los bordes de fino espesor, etc).

■ COMPORTAMIENTO AL CALOR

Tras el uso de determinados utensilios como sartenes u ollas, no los coloque directamente sobre la superficie. Para ello utilice un salvamanteles (a ser posible de goma) hasta que dichos elementos se hayan enfriado. La causa de esta medida se debe a que el choque producido por diferentes temperaturas (caliente-frío), puede dañar la superficie.



■ PRECAUCIONES

- No coloque en el exterior, ni en lugares expuestos a radiación U.V. directa.
- No coloque encima objetos recién retirados del fuego. Utilice un salvamanteles.
- No use hidrofugantes, selladores, abrillantadores, etc.
- No repulir.
- No utilice decapantes, sosa cáustica o productos con un PH superior a 10. Si usa lejía o disolvente, debe aclarar con abundante agua y nunca dejarlos en contacto permanente. Evite cualquier producto con base de cloro y el contacto con ácido fluorhídrico.
- No use desengrasantes con carga mineral alta o productos muy enérgicos.
- Evite utilizar estropajos metálicos.
- La utilización de este tipo de productos puede conllevar a la pérdida de la garantía del producto.
- Ejemplos de productos que no debe utilizar sobre Silestone® y ECO by Cosentino: decapantes de pintura, productos para lavar brochas o metales, productos de limpieza para el horno, productos de limpieza con cloro de metileno, ácidos para desatascar el desagüe o disolventes de esmalte de uñas con acetona.
- En el caso de que sean vertidos algunos de estos productos, elimínelos lo antes posible con abundante agua y jabón neutro.

Consulte las páginas Web www.silestone.com y www.ecobycosentino.com para más detalles y métodos de limpieza, mantenimiento en general y exposición a sustancias químicas.

En caso de producirse un uso no conforme a lo recogido en este documento, la garantía no tendrá efecto.

Cosentino® declara su conformidad con la Directiva del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.





THE ORIGINAL





THE ORIGINAL

RECYCLED SURFACES

COSENTINO OFICINAS CENTRALES

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59

04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226

info@cosentinogroup.net

www.silestone.com / www.ecobycosentino.com



Obtenga información sobre colores con certificación NSF en la web oficial: www.nsf.org



* Para activar el servicio de garantía y consultar los términos y condiciones de los mismos, visita: www.silestone.com y www.ecobycosentino.com